ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
5 POLCOS FÉMPOLCHOZ

A POLCOT EGY KIS ÜGYESSÉGGEL ÖNÁLLÓAN IS ÖSSZESZERELHETI.

A POLC ÖSSZESZERELÉSÉHEZ SZÜKSÉGE LESZ:

CSAVARHÚZÓ
GUMIKALAPÁCS

A CSOMAG TARTALMA:

8X OSZLOP
10X RÖVID MEREVÍTŐ
10X HOSSZÚ MEREVÍTŐ
5X KÖZÉPSŐ TÁMASZ
4X ÖSSZEKÖTŐ
8X VÉGZÁRÓ
5X POLCLAP

1. LÉPÉS

Először pattintsa fel a végzárókat az oszlopok alsó végére.



2. LÉPÉS

Támasszon két oszlopot egymás mellett a falhoz, és kösse össze őket a rövidebb merevítőkkel úgy, hogy a merevítők kampóit az oszlopok nyílásaiba csúsztatja. Ehhez gumikalapácsot is használhat. Figyelem, az alsó merevítőnek legalább 90 mm-rel a padló felett kell lennie!



3. LÉPÉS

Ismételje meg ugyanezt a másik két oszloppal is, így két egyforma, egymással szemben álló oldalelem jön létre. Ezután a két oldalelemet kösse össze egy hosszú merevítővel.



4. LÉPÉS

A szerkezet most már megáll magában, így a két elemet a másik oldalon is könnyen összekötheti egy hosszú merevítővel. Ugyanígy, fokozatosan szerelje fel mindkét oldalon a többi hosszú merevítőt is.



5. LÉPÉS

Ha az alsó rész elkészült, csúsztassa az összekötőket felül az oszlopok végébe, illessze rájuk a felső oszlopokat, és gumikalapáccsal ütközésig ütögesse be őket.



6. LÉPÉS

Most kösse össze a felső oszlopokat a merevítőkkel ugyanúgy, mint az alsó résznél.



7. LÉPÉS

A középső támaszok végein lévő kampókat hajlítsa derékszögbe, és a szemben lévő hosszú merevítőket páronként kösse össze úgy, hogy a támaszt a meghajlított kampókkal a merevítők nyílásaiba csúsztatja. Ezután a kampókat csavarhúzóval hajlítsa le, hogy ne csússzanak ki.



8. LÉPÉS

Végül helyezze a merevítőkre a forgácslap polclapokat, és pattintsa fel a végzárókat az oszlopok felső végére. Biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a polcot csavarokkal és tiplikkel rögzítse a falhoz.



9. LÉPÉS

Kész is van! Javasoljuk, hogy a polcot csavarozza a falhoz, több polc esetén pedig csavarozza őket egymáshoz a maximális stabilitás érdekében.

