

**MAGYAR
POLC.HU**

**ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
MOBIL ÁLLVÁNYZATHOZ**

AJÁNLÁS: A MOBIL ÁLLVÁNYZAT ÖSSZESZERELÉSÉHEZ MINIMUM 2 FŐ SZÜKSÉGES

A MOBIL ÁLLVÁNYZAT ÖSSZESZERELÉSÉHEZ SZÜKSÉGE LESZ:

13MM-ES KULCSRA
VAGY EGY GOLA KÉSZLETRE 13MM-RE ÁLLÍTVA (RACSNI)

A CSOMAG TARTALMA:

1XALAPZAT
2X VÁZ OLDALSÓ ELEMEI
1X PLATÓ
2X KORLÁT
VÁZ HÁTSÓ ELEMEI
LÉPCSŐ ÉS OLDALSÓ ELEMEI
4X KERÉK (AZ EGYIK FÉKEZHETŐ)
LÉPCSŐ
CSAVAR M6X16
CSAVAR M8X35
CSAVAR M8X40
CSAVAR M8X45
CSAVAR M8X75
CSAVAR M10X20
ANYA M6
ANYA M8
ANYA M10
ALÁTÉT 6
ALÁTÉT 8
ALÁTÉT 10



CSAVAR M8x75
ANYA M8
ALÁTÉT 8

CSAVAR M8x40
ANYA M8
ALÁTÉT 8

CSAVAR M8x40
ANYA M8
ALÁTÉT 8

CSAVAR M8x40
ANYA M8
ALÁTÉT 8

LÉPÉS 1

Rögzítse a kerekeket az alapzathoz.

LÉPÉS 2

Bontsa ki a platót és rögzítse a platóhoz a váz oldalsó elemeit.

LÉPÉS 3

Vegye a korlátokat (2 db) és kösse össze velük a váz oldalsó elemeit.

LÉPÉS 4

A lépcsőket kösse össze a lépcsőkorlátokkal.

LÉPÉS 5

Rögzítse a váz hátsó elemeit az alapzathoz.

LÉPÉS 6

Rögzítse az alapzathoz a lépcsőket és helyezze fel a platót.

ELLENŐRIZZE

A csomagolás összes elemét felhasználta az összeszereléshez?
Minden csavar meg van húzva és stabil a szerkezet?

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A mobil állványzat szétszerelt állapotban kerül kiszállításra.

Felhasználását tekintve egy olyan eszköz, mellyel különböző talajról fel tud jutni a magasba, amivel a plató magasságában dolgozni tud, amelyet beltéren állandóan, kültéren pedig alkalmilag tud használni.

Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik. A szerkezetet tilos módosítani, mivel ez kihatással lehet a stabilitására és hatékonyságára. A szerkezet bármilyen módosítása a garancia elvesztését vonja maga után. A termék élettartama 5 év.

A szerkezet anyaga üreges acél.

A biztonságos összeszerelés és használat feltétele ennek az útmutatónak az elolvasása és követése. Amennyiben nem tartja be az itt leírtakat, akár halálos kimenetelű következményekkel, balesetekkel vagy anyagi károkkal számolhat. Ennek az összeszerelési útmutatónak a termék összeszerelésekor illetve további használatakor is a helyszínen kell lennie, és fontos, hogy mindenki elolvassa, aki a termék szállításában, szétszerelésében és összeszerelésében, használatában, ellenőrzésében, tisztításában és karbantartásában részt vesz.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az állványzat nem sérült-e.
- Minden sérülést azonnal és szakemberek segítségével javítani kell.
- Kizárólag egyenes, kemény, vízszintes terepen használja. Csúszós terepen ne használja.
- A platót ne magasítsa egyéb tárgyak hozzáadásával.
- Ha nem szeretné, hogy mozogjon az állványzat, használja a féket.
- Tartsa tisztán a létrát víz és hagyományos tisztítószer segítségével.
- Alkohol és kábítószer hatása alatt ne lépjen fel a létrára.
- A létrára csak megfelelő cipőben lépjen fel.
- Ügyeljen a létra tisztaságára.
- A mobil állványzat nem alkalmas elektromos berendezések javítására, melyek áram alatt vannak. Az elektromos berendezéseket kapcsolja ki.
- Ne hajoljon ki a korláton.
- Ne ugráljon sem a lépcsőn, sem a platón.
- Arccal a lépcsők felé jöjjön le a létráról.
- Ne terhelje egyoldalúan a létrát vagy a platót.
- A szerkezet teherbírása 200 kg. Egyszerre csak egy személy használhatja
- Erős szélben ne használja a létrát, hanem vigye azt szélcsendes helyre és ott rögzítse, hogy a szél ne lökje fel.
- Az állványzatra ne helyezzen reklámtáblákat vagy más olyan tárgyakat, melyekbe a szél belekapaszkodhat.

TERMÉK KÓDJA	PLATÓ MAGASSÁGA [mm]	SZÉLESSÉG [mm]	HOSSZÚSÁG [mm]	LÉPCSŐFOKOK SZÁMA	SÚLY [kg]	TEHERBÍRÁS [kg]	DŐLÉSFOK
ZEBRIK1X3P	1000	780	1325	3	61,3	200	60
ZEBRIK1X4P	1250	780	1469	4	66,8	200	60
ZEBRIK1X5P	1500	780	1614	5	72,8	200	60
ZEBRIK1X6P	1750	1000	1793	6	78,9	200	60
ZEBRIK1X7P	2000	1000	1937	7	86,2	200	60
ZEBRIK1X8P	2250	1000	2082	8	91,9	200	60
ZEBRIK1X9P	2500	1000	2226	9	97,8	200	60
ZEBRIK1X10P	2750	1100	2390	10	110	200	60
ZEBRIK1X11P	3000	1100	2535	11	115,8	200	70
ZEBRIK1X13P	3500	1200	2407	13	126,8	200	70
ZEBRIK1X15P	4000	1200	2633	15	143,1	200	70
ZEBRIK1X17P	4500	1300	2858	17	165,7	200	70
ZEBRIK1X19P	5000	1300	3084	19	179,7	200	70

HASZNÁLAT

Ne hagyja a létrát felügyelet nélkül és győződjön meg róla, hogy jogosulatlan személyek ne használhassák.

Ha nem szeretné, hogy a létra mozogjon, használja a féket.

Használat előtt ellenőrizze:

Egyenletes, kemény, vízszintes felületen áll a létra?

Nincs megsérülve a szerkezet?

ÁTHELYEZÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A létrát csak akkor helyezze át, ha nem tartózkodik rajta személy és nincsenek tárgyak a platón.

A mobil állványzatot csak hosszanti irányban vagy átlósan mozgassa, egyenletes terepen, melyen nincsenek akadályok. Ha elmozdította, utána fékezze le. Lassan és kézzel mozgassa, soha ne gépek vagy villástargoncák segítségével. A termék mozgatásához szükség esetén használhat emelő szerekezetet. A terméket ne a korlátoknál fogva emelje fel, hanem a lépcsőfokoknál vagy a platónál fogva.

Szállítás előtt szedje szét a létrát és rögzítse szállítás közben úgy, hogy a szerkezet egyes elemei ne csúszhassanak le és ne sérülhessenek.

TÁROLÁS

A létrát szélvédett helyen tárolja, lehetőség szerint fekvő helyzetben.

MEGSEMMISÍTÉS

A csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az élettartama lejártával a létrát szerelje szét, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg egyes elemeit.

ELLENŐRZÉS

Évente legalább egyszer végezzen ellenőrzést visszaellenőrizhető feljegyzéssel. Ellenőrizze a csatlakozók szilárdságát és feszességét, illetve a mechanikus sérüléseket (benyomódások, elmozdulások stb.). Bármilyen hiba esetén azonnal vegye ki a forgalomból és biztosítsa a szakmai javítást és a hibák eltávolítását. Kövesse ezeket a felhasználói utasításokat és az irányadó kötelező előírásokat és szabályokat.